

PLAN DE MANTENIMIENTO RECOMENDADO POR ISUZU

N.º	ELEMENTO (Km)	10400	20800	31200	41600	52000	62400	72800	83200	93600	104000	Por Tiempo
1	Comprobación ruido motor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
2	Juego de válvulas								A			
3	Aceite de motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	o c/12 meses
4	Filtro de aceite	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	o c/12 meses
5	Filtro de combustible		R		R		R		R		R	o c/12 meses
6	Filtro de aire				R				R			o c/12 meses
6a	Limpieza Filtro de Aire una vez al mes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	CADA MES
7	Sistema de entrada de aire				I				I			
8	Bandas del motor	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	o c/12 meses
9	Pares de apriete tornillos de motor								I			
10	Rotación Neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
11	Sistema de enfriamiento motor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	o c/12 meses
12	Refrigerante motor				R				R			o c/24 meses
13	Sistema de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
14	Tubos y mangueras sis. de inyección		I		I		I		I		I	o c/12 meses
15	Desgaste balatas de frenos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
16	Desgaste y daños a tambor y disco de frenos				I				I			o c/12 meses
17	Líquido de frenos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	o c/12 meses
18	Líquido servofreno hidráulico					R					R	o c/24 meses
19	Líneas, sensor de carga y mangueras de frenos				I				I			o c/12 meses
20	Carrera libre del pedal de embrague		I		I		I		I		I	o c/12 meses
21	Aceite de transmisión	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	o c/24 meses
22	Aceite diferencial	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	o c/24 meses
23	Líquido de la dirección					R					R	o c/12 meses
24	Par de apriete tornillos de la dirección				T				T			o c/12 meses
25	Par de apriete brida de la transmisión	I	T		T		T		T		T	o c/12 meses
26	Par de apriete tuercas U muelles	T		T		T		T		T		
27	Par de apriete de ruedas	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
28	Eje de dirección		L		L		L		L		L	o c/12 meses
29	Grasa rodamientos ruedas					R					R	o c/12 meses
						R					R	
30	Perno hojas de muelle	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
	Tiempo Mano de Obra	3.4	3.9	3.2	6.2	4.3	3.9	3.2	7.3	3.2	5	

NOTA: INTERCAMBIO DE ACEITE PARA USO SEVERO

Cambie cada 5,760 km (3,600 millas) o cada 3 meses si el vehículo es conducido bajo una o más de estas condiciones (a) manejo en áreas polvorientas, (b) ralentí frecuente o se deja en ralentí por periodos largos, (c) manejo por seis kilómetros (4 millas) o menos en condiciones heladas, u otros viajes cortos en climas fríos en los que el motor no se calienta completamente. Cambie el aceite y el filtro cuanto antes, después de haber manejado a través de una tormenta de arena.

I = Inspeccionar, cambiar o ajustar en caso necesario A = Ajustar
R = Cambiar T = Apretar L = Lubricar